


Update importeren

Als er een aanpassing gevraagd wordt of doorgevoerd moet worden kan de klant zelf de update binnen halen. Dit doe je op de volgende manier.


1

Open de deur van de automaat. Het volgende scherm verschijnt nu op de Touch/PC.




2

Druk op de knop “**Status**”. Volgend scherm verschijnt.



3

Druk vervolgens op de blauwe knop “data-update starten”. De blauwe knop begint te pinken en wanneer deze stopt met pinken is de update geslaagd.



4

Sluit het toestel terug. De gevraagde aanpassingen zijn gebeurd.